

Mod. 542.14 all black

## **ACTION 1800 PUSH ALL BLACK**

LE SÈCHE-CHEVEUX AVEC BOUTON  
POUSSOIR ON/OFF

**1800 W**

- Élément chauffant à onde SECURITY
- Bouton poussoir on/off
- Interrupteur à glissière: 2 positions de ventilation,  
3 positions de chauffe
- Position COOL à air tiède
- Concentrateur d'air
- Cordon spiralé

